

Easybloqs – Instellen op Linux

Om de seriële poort te mogen gebruiken heb je extra rechten nodig. Die kun je instellen met het volgende commando:

```
$ sudo usermod -a -G dialout $USER
```

Hierna moet je opnieuw inloggen om de rechten te activeren.

Indien je zelf geen 'sudo' mag uitvoeren, moet je de beheerder van de computer vragen het voor je te doen.

Succes!